



**PLUG BHZ
ON/OFF
E-TYPE**



5142244A

www.simu.com

SIMU S.A.S. au capital de 5 000 000 € - ZI. Les Giranaux - BP71 - 70103 ARC-LÈS-GRAY CEDEX - FRANCE - RCS VESOUL B 425 650 090 - SIRET 425 650 090 0011 - n° TVA.CEE FR 87 425 650 090



Bouton

Appuyer une fois pour activer et désactiver.
Appuyer 3 secondes pour entrer en mode configuration.
Appuyer plus de 7 secondes pour réinitialiser.

LED

La LED est allumée pour indiquer l'état actif de l'alimentation.
La LED est éteinte pour indiquer l'état inactif de l'alimentation.
La LED clignote pour indiquer que la prise est en mode configuration.

FR PRÉSENTATION DU PRODUIT & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Alimentation | 230 V AC, 50 Hz, 8 A max |
| Puissance maximum | Charge résistive 1800 W Lampe fluorescente 200 W LED 150 W |
| Fréquence radio | 868-870 MHz io homecontrol® bidirectionnel Tri-bandes |
| Bandes de fréquences et puissance apparente rayonnée | 868,000MHz - 868,600MHz p.a.r. < 25mW 868,700MHz - 869,200MHz p.a.r. < 25mW 869,700MHz - 870,000MHz p.a.r. < 25mW |
| Portée | 8 m à travers 2 murs en béton |
| Indice de protection | IP 20 (utilisation en intérieur en pièce sèche) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Nombre de télécommandes BHZ | 10 télécommandes Non limité |

FUNCTIONNEMENT

| Avec une télécommande BHZ | État de la prise |
|---------------------------|------------------|
| | On (Activée) |
| | - |
| | Off (Désactivée) |

INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS

Veiller à lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit SIMU. Suivre chacune des instructions données avec soin et conserver cette notice aussi longtemps que le produit. Cette notice décrit l'installation et la configuration de ce produit. Toute installation hors du domaine d'application défini par SIMU est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie SIMU. SIMU ne peut être tenu responsable des changements de normes et directives intervenus après la publication de cette notice.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit. Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.

Ne jamais plonger ce produit dans un quelconque liquide. Ne pas laisser tomber, percer ou démonter cet équipement ; ceci annulerait la garantie. Ne pas exposer le matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière directe du soleil.

ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, toujours éteindre votre appareil avant son branchement. Les appareils branchés à la prise ne doivent pas dépasser la puissance, la tension et

la fréquence nominales indiquées dans le tableau ci-dessus.

La prise doit être située près de l'appareil et être facilement accessible.

Ne brancher aucun appareil qui émet de la chaleur et peut provoquer une inflammation ou la combustion des matériaux voisins, ou dont la notice exclut l'utilisation d'une télécommande.

Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.

La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.

AJOUT DE TÉLÉCOMMANDE BHZ

La prise BHZ ON/OFF peut être commandée soit avec une télécommande BHZ, soit avec un boîtier LevelN2.

AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE BHZ

1. Brancher la prise BHZ ON/OFF à l'alimentation secteur.
2. Si nécessaire, sélectionner le canal souhaité de la télécommande.
3. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton de la prise, jusqu'à ce que la LED clignote.
4. Appuyer environ 1 sec. sur la touche PROG de la télécommande. La LED reste allumée pendant 2 secondes.
5. Vérifier la programmation du canal en appuyant sur la touche montée de la télécommande : la LED de la prise BHZ ON/OFF s'allume en continu si le canal est programmé.

AJOUTER UN LIVEIN2

1. Brancher la prise BHZ ON/OFF à l'alimentation secteur.
2. Sur l'interface LiveIn2, sélectionner , puis l'onglet configuration .
3. Cliquer sur le bouton « Ajouter », puis sélectionner « BHZ », « Moteurs/récepteurs ».
4. Suivre la procédure affichée.

SUPPRESSION DES TÉLÉCOMMANDES BHZ

SUPPRESSION D'UNE TÉLÉCOMMANDE BHZ

Pour supprimer une télécommande programmée sur la prise BHZ ON/OFF :

1. Brancher la prise BHZ ON/OFF à l'alimentation secteur.
2. Le cas échéant, sélectionner le canal à effacer à l'aide du bouton sélecteur de canal de la télécommande.
3. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton de la prise, jusqu'à ce que la LED clignote.
4. Appuyer environ 1 sec. sur la touche PROG de la télécommande. La LED de la prise On/Off s'éteint. Le canal de la télécommande est effacé.
5. Vérifier l'effacement du canal en appuyant sur la touche montée de la télécommande. La LED de la prise BHZ ON/OFF ne s'allume plus si le canal est effacé.

SUPPRESSION DE LIVEIN2

1. Brancher la prise BHZ ON/OFF à l'alimentation secteur.
2. Sur l'interface LiveIn2, sélectionner , puis l'onglet configuration .
3. Cliquer sur le bouton .
4. Suivre la procédure affichée.

SUPPRESSION DE TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES BHZ

1. Brancher la prise BHZ ON/OFF à l'alimentation secteur.
2. Appuyer pendant 7 secondes sur le bouton de la prise, jusqu'à ce que la LED reste allumée.



Par la présente SIMU déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.simu.com.

FR Ne pas jeter les produits électriques ou électroniques hors d'usage, tels que les piles usagées avec les déchets ménagers. Les apporter à un point de collecte ou à un centre agréé pour s'assurer qu'ils soient correctement recyclés.

