



**PLUG BHZ
ON/OFF**
E-TYPE

BHZ technology
simu-BHZ technology
5142245A

www.simu.com

SIMU S.A.S. au capital de 5 000 000 € - ZI. Les Giranoux - BP71 - 70103 ARC-LÈS-GRAY CEDEX - FRANCE - RCS VESOUL B 425 650 090 - SIRET 425 650 090 00011 - n° TVA CEE FR 87 425 650 090

CZ POPIS VÝROBKU A TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	230 V AC, 50 Hz, 8 A max
Max. spínaný výkon	Odporová zátěž 1 800 W Žárovka 200 W LED 150 W
Pracovní kmitočty	868-870 MHz io-homecontrol®, obousměrný (2W), Tri-band
Kmitočty a maximální efektivní vyzařovaný výkon	868 000 MHz – 868 600 MHz < 25 mW 868 700 MHz – 869 200 MHz < 25 mW 869 700 MHz – 870 000 MHz < 25 mW
Dosah	8 m přes dvě betonové stěny
Stupeň krytí	IP 20 (použití v interiéru v suché místnosti)
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Počet dálkových ovladačů BHZ	10 dálkových ovladačů neomezeně

FUNKCE

Na ručním dálkovém ovladači BHZ	Stav zástrčky
	Zap
	-
	Vyp

DŮLEŽITÉ INFORMACE – BEZPEČNOST

VŠEOBECNĚ

Než začnete s instalací tohoto výrobku SIMU, pozorně si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny. Postupujte pečlivě podle uvedených pokynů a uschovejte si tento návod po celou dobu životnosti výrobku. Tento návod popisuje instalaci a nastavení tohoto výrobku. Jakákoliv instalace nebo použití výrobku pro jiný účel, než stanoví výrobce – společnost SIMU – není dovoleno. Žanikne tím záruka a společnost SIMU nenese žádnou odpovědnost; totéž platí v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu. SIMU nenesse zodpovědnost za změny norem a standardů, k nimž dojde po zveřejnění tohoto návodu.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud nebyly o používání výrobku poučeny. Nenechte děti, aby si s tímto výrobkem hrály.

Tento výrobek nikdy neponořujte do tekutiny. Výrobek nenechte spadnout, nepropíchněte jej a nedemontujte, jinak hrozí ztráta záruky. Výrobek nevystavujte vysokým teplotám a nechávejte ho na přímém slunečním záření.

POZOR

Z bezpečnostních důvodů zařízení před připojením vždy vypněte.

Zařízení připojená k zásuvce nesmí překračovat hodnoty výkonu, napětí a frekvence uvedené v tabulce výše.



Poškozené elektrické nebo elektronické produkty i použité baterie nelikvidujte s domovním odpadem. Odevzdejte je na sběrném místě nebo ve schváleném středisku, kde zajistí jejich řádnou recyklaci.



Tímto prohlášením společnost SIMU potvrzuje, že rádiové zařízení, na které se vztahují tyto pokyny, splňuje požadavky směrnice týkající se rádiových zařízení 2014/53/EU a ostatní základní požadavky příslušných evropských směrnic. Kompletní text prohlášení o shodě EU je dostupný na stránkách www.simu.com.



SPÍNAČ ZÁSTRČKY

Jedním stisknutím volíte mezi ZAP a VYP.

Stiskněte na dobu 3 sekund pro vstup do konfiguračního režimu.

Reset provedete stisknutím na dobu delší než 7 sekund.

LED KONTROLKA ZÁSTRČKY

Rozsvícená kontrolka LED indikuje, že je napájení ZAPNUTO.

Zhasnutá LED kontrolka indikuje, že je napájení VYPNUTO.

Blikající LED kontrolka indikuje, že je zástrčka v konfiguračním režimu.

Zásuvka musí být umístěna poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. Nepřipojujte žádná zařízení, která vyzařují teplo nebo mohou způsobit zapálení či hoření okolních materiálů a jejichž návod k použití zakazuje jejich vzdálené ovládání.

Nepoužívejte tento výrobek venku.

Dosah rádiového signálu je regulován normami pro rádiová zařízení.

PŘIDÁNÍ OVLADAČŮ BHZ

Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF BHZ je možné ovládat buď pomocí ručního dálkového ovladače, nebo domácí centrály Level2.

PŘIDÁNÍ RUČNÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE BHZ

- Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF BHZ zapojte do síťové zásuvky.
- Na dálkovém ovladači vyberte požadovaný kanál, pokud je to možné.
- Na dobu 3 sekund stiskněte tlačítko na zástrčce, dokud nezačne blikat LED kontrolka.
- Stiskněte na 1 vteřinu tlačítko PROG na již naladěném individuálním vysíláči. LED kontrolka zůstane rozsvícena 2 sekundy.
- Zkontrolujte naprogramování kanálu stisknutím tlačítka nahoru na dálkovém ovladači: je-li kanál naprogramován, zůstane LED kontrolka na dálkově ovládané zásuvce ON/OFF BHZ rozsvícena.

PŘIDÁNÍ LIVEIN2

- Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF BHZ zapojte do síťové zásuvky.
- V rozhraní Level2 zvolte a poté konfigurační záložku .
- Klikněte na tlačítko „Přidat“ a poté „BHZ“, „motor“ a „přijímači“
- Postupujte podle zobrazených instrukcí.

ODSTRANĚNÍ OVLADAČŮ BHZ

ODSTRANĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE BHZ

Chcete-li odstranit dálkový ovladač, naprogramovaný do zástrčky ON/OFF BHZ:

- Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF BHZ zapojte do síťové zásuvky.
- Kanál, který se má odstranit, vyberte pomocí tlačítka pro volbu kanálu na dálkovém ovládacím, je-li k dispozici.
- Na dobu 3 sekund stiskněte tlačítko na zástrčce, dokud nezačne blikat LED kontrolka.
- Stiskněte na 1 vteřinu tlačítko PROG na již naladěném individuálním vysíláči. LED kontrolka na zástrčce ON/OFF ZHASNE. Kanál dálkového ovladače je odstraněn.
- Ověřte odstranění kanálu stisknutím tlačítka nahoru na dálkovém ovladači. Kontrolka na dálkově ovládané zásuvce ON/OFF BHZ se již nebude rozsvěcet, je-li kanál odstraněn.

ODSTRANĚNÍ LIVEIN2

- Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF BHZ zapojte do síťové zásuvky.
- V rozhraní Level2 zvolte a poté konfigurační záložku .
- Klikněte na tlačítko .
- Postupujte podle zobrazených instrukcí.

ODSTRANĚNÍ VŠECH OVLADAČŮ BHZ

- Dálkově ovládanou zásuvku ON/OFF BHZ zapojte do síťové zásuvky.
- Na dobu 7 sekund stiskněte tlačítko na zástrčce, dokud LED kontrolka neuzstane svítit.